

Děkujeme za zakoupení dripperu, neboli jednoduchého kávovaru. V dripperu jednoduše připravíte kávu filtrováním přes papírový filtr, který vložíte do dripperu.

Po přípravě kávy papírový filtr s kávovou sedlinou jednoduše vyhodíte. Označení 01, 02, nebo 03 určuje jaká velikost papírového filtru je vhodná pro váš dripper a taky kolik šálků kávy v překapávací pohodlně připravíte.

Ve velikosti 01 je dripper vhodný pro přípravu 1-2 šálků kávy, tj. cca. 120-240 ml.

Ve velikosti 02 je dripper vhodný pro přípravu 1-4 šálků kávy, tj. cca. 120-480 ml.

Ve velikosti 03 je dripper vhodný pro přípravu 2-5 šálků kávy, tj. až 500 ml.

Před prvním použitím důkladně prostudujte návod k přípravě a odložte jej pro pozdější použití. Hrubost mletí, teplota vody a rychlost nalévání vody na kávu ovlivňuje výslednou chuť i aroma.

Příprava kávy:

- Přeložte filtrační papír v místě spoje, navlhčete ho teplou vodou a poté vložte do dripperu/ překapávače.
- Nasypte požadované množství čerstvě namleté kávy (středně jemné mletí) a lehce dripperem potřete. Dripper umístěte na nádobu, do které chcete kávu připravovat.
- Na jednu porci kávy je vhodných 10-12g.
- Malým množstvím horké vody kávu pomalu zalévejte a to od středu ke krajům ve směru spirály.
- Poté počkejte asi 30s a postup opakujte se zbývající vodou. Ujistěte se, že se hladina přefiltrované kávy nedotýká přímo papírového filtru.
- Celková doba extrakce je 3 minuty bez ohledu na počet porcí. Dripper sejměte z nádoby a papírový filtr vyhodte.

Péče o produkt:

Před prvním použitím všechny části pečlivě umyjte jemným mycím prostředkem a pěnovou houbičkou, pečlivě opláchněte.

Nikdy k mytí tohoto produktu nepoužívejte hrubou stranu houbičky, drátěnku, ani abrazivní mycí prostředky, mohlo by dojít k poškození skla.

Skleněné a keramické drippery lze mýt myčce nádobí, na šetrný mycí program. Vždy postupujte dle návodu k použití konkrétní myčky.

Plastové a kovové drippery myjte pouze horkou vodou s běžným mycím prostředkem. Pokud máte dripper s karafou, karafu můžete mýt v myčce nádobí,

taktéž ji lze používat v mikrovlnné troubě, nejvíc na 500W. Z nádoby před vložením do mikrovlnné trouby otřete kapičky vody a z Decanteru sejměte límeček.

Pokud výrobek zrovna nepoužíváte, skladujte skleněnou nádobu a ostatní díly odděleně.

Bezpečnostní pokyny a další upozornění:

Udržujte horké tekutiny mimo dosahu dětí.

Nedovolte dětem používat dripper.

Nepoužívejte kovovou lžičku, mohlo by dojít k poškození skleněné nádoby.

Zkontrolujte, zda není dripper poškozen. Přestaňte používat pokud je jakákoliv část poškozená, nebo prasklá.

Horký dripper nikdy nevkládejte do studené vody, ani ho s ní neoplachujte.

Prudkým zchlazením může dojít k jeho poškození.

Keramický dripper

Materiál: keramika, odměrka plast

Skleněný dripper

Materiál: sklo, odměrka plast

Decanter

Materiál: sklo, polypropylen, silikon

Plastový dripper

Materiál: plast, odměrka plast

Set dripperu, karafy a odměrky

Materiál: sklo, keramika, plast, papír

Ďakujeme za zakúpenie dripperu - jednoduchého kávovaru. V dripperi jednoducho pripravíte kávu prefiltrovaním cez papierový filter, ktorý do dripperu vložíte a po príprave kávy papierový filter s kávovou usadeninou jednoducho vyhodíte. Označenie 01, 02, alebo 03 určuje aká veľkosť papierového filtra je vhodná pre váš dripper a tiež koľko šálok kávy v prevkapávači pohodlne pripravíte.

Vo veľkosť 01 je dripper vhodný na prípravu 1-2 šálok kávy, tj. Cca. 120-240 ml.

Vo veľkosť 02 je dripper vhodný na prípravu 1-4 šálok kávy, tj. Cca. 120-480 ml.

Vo veľkosť 03 je dripper vhodný na prípravu 2-5 šálok kávy, tj. až 500 ml.

Pred prvým použitím dôkladne preštudujte návod na prípravu a odložte ho pre neskoršie použitie. Hrubosť mletia, teplota vody a rýchlosť nalievania vody na kávu ovplyvňuje výslednú chuť aj arómu.

Príprava kávy:

- Preložte filtračný papier v mieste spoja, navlhčite ho teplou vodou a potom vložte do dripperu.
- Nasypte požadované množstvo čerstvo namletej kávy (stredne jemné mletie) a ľahko dripperom potrate. Dripper umiestnite na nádobu, do ktorej chcete kávu pripravovať.
- Na jednu porciu kávy je vhodných 10-12g.
- Malým množstvom horúcej vody kávu pomaly zalievajte a to od stredu ku krajom v smere špirály.
- Potom počkajte asi 30s a postup opakujte sa zostávajúcou vodou. Uistite sa, že sa hladina prefiltrovanej kávy nedotýka priamo papierového filtra.

Celková doba extrakcie je 3 minúty bez ohľadu na počet porcií. Dripper zložte z nádoby a papierový filter vyhodte.

Starostlivosť o produkt:

Pred prvým použitím všetky časti starostlivo umyte jemným čistiacim prostriedkom a penovou hubkou, starostlivo opláchnite.

Nikdy na umývanie tohto produktu nepoužívajte hrubú stranu špongie, drôtenku, ani abrazívne čistiace prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu skla.

Sklenené a keramické drippery je možné umývať v umývačke riadu, na jemný umývací program. Vždy postupujte podľa návodu na použitie konkrétnej umývačky.

Plastové a kovové drippery umývajte len teplou vodou s bežným umývacím prostriedkom. Pokiaľ máte dripper s karafou, karafu môžete

umývať v umývačke riadu, taktiež je možné ju používať v mikrovlnnej rúre, max na 500W. Z nádoby pred vložením do mikrovlnnej rúry utrite kvapôčky vody a z Decanteru zložte silikonový golier.

Pokiaľ výrobok práve nepoužívate, skladujte sklenú nádobu a ostatné diely oddelene.

Bezpečnostné pokyny a ďalšie upozornenia:

Udržujte horúce tekutiny mimo dosahu detí.

Nedovoľte deťom používať dripper.

Skontrolujte, či nie je dripper poškodený. Prestaňte používať pokiaľ je akákoľvek časť poškodená, alebo prasknutá.

Horúci dripper nikdy nevkladajte do studenej vody, ani ho s ňou neoplachujte.

Prudkým schladením môže dôjsť k jeho poškodeniu.

Keramický dripper

Materiál: keramika, odmerka plast

Sklenený dripper

Materiál: sklo, odmerka plast

Decanter

Materiál: sklo, polypropylén, silikón

Plastový dripper

Materiál: plast, odmerka plast

Set Dripperu, karafy a odmerky

Materiál: sklo, keramika, plast, papier